

INSERISCI DISCO/CAMBIA DISCO

Aprire il cassetto del masterizzatore DVD o unità Blu-ray esterna, controllare il BD/DVD e reinsertirlo, quindi chiudere il cassetto.

Sostituire il disco nel masterizzatore DVD o unità Blu-ray esterna.