


Collegamento tramite connettore mini HDMI

Se si utilizza un televisore HD, è possibile eseguire la riproduzione in qualità HD collegandosi al connettore HDMI.


- Utilizzare un mini cavo HDMI ad alta velocità come mini cavo HDMI quando non si utilizza quello in dotazione. (per GZ-HM960)
- Utilizzare un cavo mini HDMI ad alta velocità come il cavo mini HDMI. (per GZ-HM845)
- Leggere anche il manuale delle istruzioni del televisore utilizzato.

1 Connettersi a un televisore.



- Spegnere la videocamera premendo il pulsante  per circa 2 secondi.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.



*L'adattatore CA mostrato nell'illustrazione è AC-V10E.

3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il connettore collegato.



4 Riprodurre un file.



NOTA :

- Modificare le impostazioni in "USCITA HDMI" a seconda della connessione.
- Durante il collegamento a un televisore tramite il mini cavo HDMI, le immagini e i suoni potrebbero non venire trasmessi correttamente a seconda del televisore collegato. In tal caso, svolgere le seguenti operazioni.
 - 1) Scollegare il mini cavo HDMI e ricollegarlo.
 - 2) Spegnere e riaccendere l'unità.
- Per domande sul televisore o sulle modalità di collegamento, contattare il produttore del televisore.