

Applicazione del filtro in ferrite

Applicare un filtro in ferrite al cavo di alimentazione dell'adattatore CA e all'estremità del cavo AV collegato alla presente unità.
Il filtro in ferrite riduce l'interferenza quando questa unità è collegata ad altri dispositivi.

