

**Impossibile disattivare il menu BACK-UP.**

Spegnere la presente unità e il masterizzatore DVD o rimuovere l'adattatore CA.