


VISUALIZZAZIONE SU TV

Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.


Impostazione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sullo televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "VISUALIZZAZIONE SU TV".

