


## Copia di tutti i file

Tutti i video o i fermi immagine registrati sulla presente unità verranno copiati. È anche possibile selezionare e copiare solo i video o i fermi immagine che non sono mai stati copiati.


- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



- 2 Toccare "ESEGUI BACK UP".



- 3 Toccare i supporti da copiare.



- 4 Toccare il metodo desiderato.



- **"TUTTE LE SCENE" (video)/"TUTTE LE IMMAGINI" (fermo immagine):**

Tutti i video o i fermi immagine sulla presente unità vengono copiati.

- **"SCENE NON SALVATE" (video)/"IMMAGINI NON SALVATE" (fermo immagine):**


I video o i fermi immagine che non sono mai stati copiati vengono automaticamente selezionati e copiati.

- 5 Controllare che vi sia spazio rimanente a sufficienza sull'unità disco rigido e toccare "Sì".



- Il backup ha inizio quando si tocca "Sì".

- 6 Dopo la copia, toccare "OK".



- 7 Premere e tenere premuto il pulsante  per almeno 2 secondi per spegnere la presente unità e scollegare il cavo USB.

### AVVERTENZA :

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.
- Potrebbe essere necessario del tempo per la copia. (Ad esempio, il salvataggio di un video da 1 ora in modalità XP impiega circa 20 minuti.)