


Eliminazione delle cartelle dell'unità disco rigido esterno USB

I file copiati sull'unità disco rigido esterna possono essere eliminati.

AVVERTENZA :

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
- Assicurarsi di fare un backup dei file importanti su un PC.


- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.




- 2 Toccare "ELIMINA".



- 3 Toccare la cartella da cancellare.



- 4 Toccare "Sì".



- Dopo l'eliminazione, toccare "OK".