


Formattazione dell'unità disco rigido esterna USB

Tutti i file sull'unità disco rigido esterna possono essere eliminati.

AVVERTENZA :

- Tutti i dati sull'unità disco rigido esterna verranno eliminati quando questa viene formattata.
Copiare tutti i file presenti sulla scheda su un PC prima di formattarla.

- 1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



- 2 Toccare "FORMATTA".



- 3 Toccare "Sì".



- Dopo la formattazione, toccare "OK".