



Riduzione dei tremolii della videocamera

Quando si imposta lo stabilizzatore di immagine, è possibile ridurre significativamente il tremolio della videocamera durante la registrazione.


1 Aprire il monitor LCD e selezionare la modalità video.



2 Toccare "MENU".



3 Toccare "DIS" (stabilizzatore di immagine).



- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare X per uscire dal menu.
- Toccare ↶ per tornare alla schermata precedente.

4 Toccare l'impostazione desiderata.



Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva lo stabilizzatore di immagine.
ON	Riduce il tremolio della videocamera in condizioni di ripresa normali.
ON (AIS)	Riduce più efficacemente il tremolio della videocamera quando si riprendono scene luminose sul grandangolo. Solo su grandangolo (circa 5x).

Impostazione della modalità AIS migliorata

L'area di correzione nella modalità AIS migliorata è maggiore rispetto a quella in modalità AIS. È possibile ridurre più efficacemente il tremolio della videocamera anche quando la registrazione viene effettuata zoomando da grandangolo a teleobiettivo o quando ci si sposta insieme al soggetto. Impostare la modalità AIS migliorata nel modo seguente.

- 1 Assegnare "DIS" al pulsante USER.
- 2 Premere e tenere premuto il pulsante USER.

- La modalità AIS migliorata è impostata e viene visualizzato . La modalità viene annullata quando si rilascia il pulsante. Per effettuare la registrazione in modalità AIS migliorata, premere il pulsante di registrazione mentre si tiene premuto il pulsante USER. La modalità viene annullata quando si arresta la registrazione.

NOTA :

- Si consiglia di impostare lo stabilizzatore di immagine su "OFF" quando si riprende un soggetto in lieve movimento con l'unità su un treppiede.
- Non è possibile ottenere una stabilizzazione completa se il tremolio della telecamera è eccessivo.
- Questa impostazione è valida solo per la registrazione video.