


## Eliminazione del file attualmente visualizzato

Elimina il file attualmente visualizzato.

### AVVERTENZA :


- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

1 Toccare .



- Mentre la modalità video viene mostrata nell'immagine, le stesse operazioni si applicano alla modalità fermo immagine.

2 Toccare "Sì".



- Toccare /  per selezionare il file precedente o successivo.
- Quando non rimane alcun file, la schermata ritorna alla schermata dell'indice.