



Menu principale per la riproduzione di fermi immagine

È possibile eliminare o cercare fermi immagine specifici.

- 1 Selezionare la modalità fermo immagine.



- 2 Toccare per selezionare la modalità di riproduzione.



- La modalità passa dalla registrazione alla riproduzione a ogni tocco.

- 3 Toccare "MENU".



Impostazione	Dettagli
CERCA DATA	È possibile cercare e riprodurre video o fermi immagine in base alle date di registrazione.
EFFETTI PRESENTAZ. (per GZ-HM845)	Imposta gli effetti di transizione nella riproduzione delle presentazioni.
PROTEGGI/ANNULLA	Protegge i file dalla cancellazione accidentale.
COPIA	Copia i video dalla memoria integrata alla scheda SD.
SPOSTA	Sposta i video dalla memoria integrata alla scheda SD.
TRASF. IMMAGINI	Quando si stabilisce una connessione Bluetooth con un dispositivo conforme a BIP/OPP, è possibile trasferire i dati dei fermi immagine registrati a questo dispositivo.