Indicazioni generiche per la registrazione



1 PRIORITÀ TOCCO AE/AF

2 Compensazione del controluce

3 REGISTRAZIONE automatica

4 Tele Macro

5 Selezione scena

6 Bilanciamento del bianco

7 Ora

8 Scatto sorriso

9 Supporti

10 Indicatore batteria

11 Ripresa continua

12 Modalità di registrazione

13 Stato ricezione radio (per GZ-HM960)

14 Stato di comunicazione GPS (per GZ-HM960)

15 Assistenza alla focalizzazione

16 Zoom

17 Messa a fuoco

18 PRIORITÀ DIAFRAMMI

19 Luminosità

20 Velocità otturatore