


SUPPORTO REG. FILM.

Imposta il supporto per la registrazione di video.


Impostazione	Dettagli
MEMORIA INTERNA	Registra video sulla memoria integrata della presente unità.
SCHEDA SD	Registra video sulla scheda SD.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "SUPPORTO REG. FILM.".

