

**Impossibile creare DVD con un masterizzatore DVD.**

Il cavo USB non è collegato correttamente.