

Creazione di dischi con un masterizzatore DVD (per GZ-HM960)

È possibile copiare i file registrati su disco o riprodurre i dischi creati utilizzando un masterizzatore DVD opzionale.

Masterizzatori DVD compatibili

Nome prodotto	Descrizione
Masterizzatore DVD • CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> Consente di copiare su un DVD le immagini registrate su questa unità senza utilizzare un PC.
Masterizzatore DVD • CU-VD50	<ul style="list-style-type: none"> Crea DVD e funziona come un'unità DVD quando è collegato a un PC. Inoltre, i DVD creati possono essere riprodotti collegando il CU-VD50 a un televisore.

Creazione di dischi con un masterizzatore DVD

■ Preparazione di un masterizzatore DVD

■ Copia sul disco

■ Altre operazioni

NOTA :

- Quando è necessario eseguire il backup di molti file, è possibile che tale operazione richieda alcuni istanti. Attendere alcuni istanti mentre la spia di accesso lampeggia: ciò indica il normale funzionamento.
- Le informazioni di data e ora vengono salvate come sottotitoli nei dischi creati.

Sostituire il supporto del masterizzatore DVD

Impostare il tipo di supporto in base al DVD caricato.

- 1 Preparare un masterizzatore DVD
- 2 Toccare "CAMBIA SUPP. DI REG." nel menu "BACK-UP".



- 3 Toccare "DVD(AVCHD)" o "DVD-Video".



- Il supporto cambia in base alla voce toccata. Selezionare l'impostazione adeguata in base al disco.
- Selezionando "DVD(AVCHD)" è possibile salvare i video su un DVD in qualità alta definizione.
- Selezionando "DVD-Video" è possibile salvare i video su un DVD dopo averlo convertito in qualità di immagine standard.