

## Riproduzione con un masterizzatore DVD

È possibile riprodurre i DVD creati sulla presente unità.

- 1 Preparare un masterizzatore DVD
  - Inserire il DVD da riprodurre nel masterizzatore DVD.
- 2 Toccare “RIPRODUZIONE” nel menu BACK-UP.



- Compare una schermata di indice (visualizzazione miniature) dei video nel disco.
- 3 Toccare il file per avviare la riproduzione.



- Toccare “↶” per tornare al menu “BACK-UP”.
- Per maggiori informazioni sulla riproduzione di video, consultare la “Pulsanti di comando per la riproduzione video” (pag. 0 ).
- Per uscire, interrompere la riproduzione e spegnere la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi. Quindi, scollegare il cavo USB.

### NOTA :

- Quando si riproduce un disco creato in formato DVD-Video, non verranno visualizzate informazioni quali data e ora.
- I dischi creati con un masterizzatore DVD o un'unità Blu-ray esterna, nonché i file copiati su un'unità disco rigido esterna, possono essere convertiti in 3D per la riproduzione. (per GZ-HM960)