



IMPOSTAZ. PREDEFIN.

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.


- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "IMPOSTAZ. PREDEFIN.".



- 4 Toccare "Sì".



- Tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.