


STILE VISUALIZ. DATA

Imposta l'ordine di anno, mese, giorno e il formato di visualizzazione dell'ora (24H/12H).


- 1 Toccare "MENU".




- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "STILE VISUALIZ. DATA".



- 4 toccare per impostare il formato di visualizzazione della data e dell'ora.



- Per la visualizzazione della data, impostare qualsiasi formato da "MESE.GIO.ANNO", "ANNO.MESE.GIO." e "GIO.MESE.ANNO".
- Per la visualizzazione dell'ora, impostare qualsiasi formato da "12h" e "24h".
- Toccare i pulsanti di comando ←/→ per spostare il cursore.
- Dopo l'impostazione, toccare "IMPOS.".