

## Preparazione di un'unità Blu-ray esterna

### NOTA :


Quando si effettua il collegamento a un'unità Blu-ray esterna, utilizzare un cavo USB con connettori Mini-A (maschio) - B (maschio). Non si può utilizzare il cavo USB fornito con la presente unità.

- Per utilizzare il cavo USB fornito con l'unità Blu-ray esterna, acquistare il cavo prolunga USB.

Mini-A (maschio) - A (femmina)  
(Codice articolo: QAM0852-001)

### 1 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

- Spegnere la camcorder premendo il pulsante  per circa 2 secondi.




- 1 Collegare il cavo USB dell'unità Blu-ray esterna alla presente unità.
- 2 Collegare l'adattatore AC dell'unità Blu-ray esterna.
- 3 Accendere l'unità Blu-ray esterna.
- 4 Collegare l'adattatore CA alla unità.

- L'unità si accende automaticamente quando viene collegato l'adattatore CA.
- L'unità si accende e compare il menu "BACK-UP".
- Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu "BACK-UP".
- Leggere anche il manuale delle istruzioni dell'unità Blu-ray esterna.

### 2 Inserire un nuovo disco.

- Premere il pulsante di accensione sull'unità Blu-ray esterna per accenderla.



- 1 Premere il pulsante di apertura del cassetto per aprire il cassetto del disco.
- 2 Inserire correttamente un nuovo disco.
- 3 Premere il pulsante di apertura del cassetto per chiudere il cassetto del disco.

### AVVERTENZA :

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si collegano i dispositivi. In caso contrario potrebbero verificarsi scariche elettriche o malfunzionamenti.