

## NESSUN FILE

Cambiare l'impostazione di "SUPPORTO REG. IMMAG." o "SUPPORTO REG. FILM." nel menu "COMUNE" e controllare che i file non vengano registrati sull'altro supporto.