

**Il colore è diverso.**

Impostare "BILANCIAMENTO BIANCO" nel menu di registrazione su "MANUALE". Selezionare "SOLE"/"NUVOLE"/"ALOGENO" in base alla fonte luminosa.

Selezionare "BIL. BIANCO MANUALE" e regolare di conseguenza. Se il video è stato registrato con "x.v.Color" impostato su "ON", cambiare l'impostazione sul televisore come desiderato.