

VELOCITÀ SCATTO CON.

Imposta la velocità per la ripresa continua.


Impostazione	Dettagli
ALTA VELOCITÀ	• Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità fermo immagine in circa 3,2 secondi. • Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità video in circa 0,8 secondi.
VELOCITÀ MEDIA	• Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità fermo immagine in circa 6,4 secondi. • Riprende fino a 40 fermi immagine in modo continuo nella modalità video in circa 4,8 secondi.
VELOCITÀ BASSA	Riprende in modo continuo fino a che il supporto di registrazione non è pieno.

NOTA :

- La velocità di ripresa rallenta gradualmente mano a mano che la ripresa continua procede in modalità “VELOCITÀ BASSA”.
- Effettuando la ripresa continua mentre è in corso la registrazione video la modalità passa momentaneamente a “VELOCITÀ BASSA”.

Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità video.



- 2 Toccare “MENU”.



- 3 Toccare “VELOCITÀ SCATTO CON.”.

