


Interno



- 1** Diffusore
 - Uscite audio durante la riproduzione di video.
- 2** Connettore USB
 - Si collega al computer utilizzando un cavo USB.
- 3** Connettore HDMI
 - Effettua il collegamento a un televisore HDMI.
- 4** Pulsante USER
 - Attiva le funzioni preimpostate.
- 5** Pulsante (Video/Fermo immagine)
 - Passa dalla modalità video a quella fermo immagine e viceversa.
- 6** /INFO Pulsante (Alimentazione/Informazioni)
 - Registrazione: Visualizza il tempo rimanente (solo per il video) e l'autonomia della batteria.
 - Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.
 - Premere e tenere premuto per accendere/spegnere mentre il monitor LCD è aperto.
- 7** Pulsante i.AUTO
 - Passa dalla modalità Intelligent Auto a quella Manuale e viceversa.