


TELECOMANDO (per GZ-HM960)

Attiva l'uso del telecomando.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva l'uso del telecomando.
ON	Attiva l'uso del telecomando.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare "MENU".



- 2 Toccare "⚙️".



- 3 Toccare "TELECOMANDO".

