


Impostazione della velocità dell'otturatore

È possibile impostare la velocità dell'otturatore per adattarla al tipo di soggetto.

1 Toccare "MENU".



2 Toccare "VELOCITÀ OTTURATORE".



- Toccare \wedge o \vee per spostarsi verso l'alto o verso il basso per selezionare altri elementi.
- Toccare \times per uscire dal menu.
- Toccare \curvearrowright per tornare alla schermata precedente.

3 Toccare "MANUALE".




4 Regolare la velocità dell'otturatore.



- È possibile impostare la velocità dell'otturatore da 1/2 a 1/4000. (fino a 1/500 per i fermi immagine.)
- Toccare \wedge per aumentare la velocità dell'otturatore.
- Toccare \vee per diminuire la velocità dell'otturatore.

5 Toccare "IMPOS." per confermare.



NOTA :

- Le impostazioni dei video e dei fermi immagine possono essere regolate separatamente.
- Benché i soggetti in rapido movimento possano essere catturati chiaramente aumentando "VELOCITÀ OTTURATORE", lo schermo appare più scuro. Quando si registra in luoghi bui, come in ambienti chiusi,

controllare la luminosità del monitor LCD e impostare "VELOCITÀ OTTURATORE" di conseguenza.