
PRIORITÀ DIAFRAMMI

Regolare il valore di apertura.

Dettagli del funzionamento