MIC ZOOM

Imposta il microfono zoom.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva il microfono zoom.
ON	Registra i suoni nella stessa direzione di funzionamento dello zoom.

Visualizzazione della voce

1 Selezionare la modalità video.



2 Toccare “MENU”.



3 Toccare “MIC ZOOM”.