
Kaukosäädin ei toimi. (GZ-HM960:lle)

Vaihda akku.

Aseta "COMMON"-valikon "REMOTE"-asetus arvoon "ON".

Kaukosäädin ei välttämättä toimi ulkotilassa tai paikoissa, joissa on voimakas valo.