


Ydinsuodattimen kiinnittäminen

Kiinnitä ydinsuodatin verkkovirtalaitteen virtakaapeliin ja tähän laitteeseen liitettävän AV-kaapelin päähän. Ydinsuodatin vähentää häiriötä, kun tämä laite liitetään muihin laitteisiin.

Vapauta pysäytin



3 cm

Kytetään laitteeseen



Kierrä kerran

