


Kytkeä AV-liitintä käyttäen

Liittämällä mukana toimitettu AV-johto AV-liittimeen videoita voidaan toistaa televisiossa.


- Katso ohjeita myös käytettävän television käyttöoppaasta.

1 Kytke televisioon.



- Sammuta videokamera painamalla -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.



Verkkolaite
verkkopistokkeeseen
(110-240 V)

* Kuvassa näkyvä verkkolaite on AC-V10E.

3 Paina TV:n ulkoisen tulon painiketta kytkeäksesi tulon tästä laitteesta yhdistetyn liittimen kautta.



4 Toista tiedosto.



HUOMAUTUS :

- Mikäli sinulla on kysyttävää TV:stä tai liitostavasta, ota yhteys TV-vastaanottimesi valmistajaan.