


## Bluetooth-yhteensopivan laitteen rekisteröinti

Tämä laite on rekisteröitävä (parin muodostaminen), jotta voit käyttää Bluetooth-yhteensopivaa laitetta sen kanssa.

### ■ Rekisteröitävien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden hakeminen


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "Bluetooth" -painiketta.



- 4 Kosketa "REGISTER DEVICE" -painiketta.



- 5 Kosketa "SEARCH FOR DEVICE" -painiketta.




- 6 Valitse aktivoitaksesi rekisteröitävän laitteen haun. Kosketa sitten "OK" -painiketta.



- Järjestelmä alkaa etsiä alueella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita, jotka voidaan rekisteröidä.
- Määrittystapa vaihtelee eri laitteilla. Katso ohjeita myös laitteen käyttöoppaasta.

- 7 Kosketa rekisteröitävää laitetta.




- Jos rekisteröitävää laitetta ei löydy, tarkista laitteen asetukset ja aloita haku uudelleen.
- Jos laitteen nimeä ei löydy, näkyviin tulee Bluetooth-laitteen osoite (BD-osoite).
- Laitteen nimessä olevat merkit, joita ei pystytä näyttämään, on korvattu merkillä □.

- 8 Kosketa "YES" -painiketta.



- Jos laite on todennettava, tunnusavaimen syöttöruutu tulee näkyviin.
- Jos laitetta ei tarvitse todentaa, tunnusavaimen syöttöruutu ei tule näkyviin.

- 9 Syötä rekisteröitävän laitteen tunnusavain.




- Syötä se koskettamalla numeromerkkejä.
- Poista viimeisin numero koskettamalla "DELETE" -painiketta.
- Kosketa numeroiden syöttämisen jälkeen "SET" -painiketta.
- Tunnusavaimessa olevien numeroiden määrä vaihtelee rekisteröitävän laitteen mukaan.
- Tunnusavainta sanotaan myös "PIN-koodiksi".
- Katso lisätietoja tunnusavaimesta rekisteröitävän laitteen käyttöoppaasta.
- Kosketa "OK" -painiketta laitteen rekisteröinnin jälkeen.

## Bluetooth-yhteensopivien laitteiden rekisteröintipyyntöihin vastaaminen


1 Kosketa "MENU" -painiketta.




2 Kosketa "⚙️".



3 Kosketa "Bluetooth" -painiketta.




4 Kosketa "REGISTER DEVICE" -painiketta.



5 Kosketa "WAIT FOR DEVICE" -painiketta.



6 Kosketa "OK" -painiketta, kun näytössä näkyy "WAIT FOR REQUEST FROM Bluetooth DEVICE ALL CURRENT CONNECTIONS WILL BE DISCONNECTED".



- Tämä laite siirtyy valmiustilaan odottamaan rekisteröintipyyntöjä Bluetooth-yhteensopivilta laitteilta. Suorita rekisteröintiasetusten määrittäminen rekisteröitävälle laitteelle.


- Määrittystapa vaihtelee eri laitteilla. Katso ohjeita myös laitteen käyttöoppaasta.

7 Kosketa "YES" -painiketta.



- Jos laite on todennettava, tunnusavaimen syöttöruutu tulee näkyviin.
- Jos laitetta ei tarvitse todentaa, tunnusavaimen syöttöruutu ei tule näkyviin.

8 Syötä rekisteröitävän laitteen tunnusavain.



- Syötä se koskettamalla numeromerkkejä.
- Poista viimeisin numero koskettamalla "DELETE" -painiketta.
- Kosketa numeroiden syöttämisen jälkeen "SET" -painiketta.
- Tunnusavaimessa olevien numeroiden määrä vaihtelee rekisteröitävän laitteen mukaan.
- Tunnusavainta sanotaan myös "PIN-koodiksi".
- Katso lisätietoja tunnusavaimesta rekisteröitävän laitteen käyttöoppaasta.
- Kosketa "OK" -painiketta laitteen rekisteröinnin jälkeen.

### HUOMAUTUS :

- Joidenkin laitteiden rekisteröinti voi epäonnistua. Myös yhteyden muodostaminen voi epäonnistua, vaikka laite olisi rekisteröity.
- Laitteen haun tulokset voivat vaihdella valitun laitteen, signaalien laadun ja laitteen sijainnin mukaan.
- Automaattinen sammutus-, virransäästö- ja demo-tilat eivät ole käytettävissä Bluetooth-laitteen rekisteröinnin aikana.

### Rekisteröityjen laitteiden poistaminen

Voit poistaa rekisteröidyn laitteen valitsemalla vaiheessa 4 "DELETE DEVICE".