


MONITORIN KIRKKAUS

Asettaa LCD-monitorin kirkkauden.

Asetus	Tiedot
4	Kirkastaa monitorin taustavaloa riippumatta ympäristön olosuhteista.
3	Valitsee vakiokirkkauden.
2	Pimentää monitorin taustavaloa riippumatta ympäristön olosuhteista.
1	Määrittää hämärään kirkkauteen. Auttaa valittuna säästämään akunkestoa.
AUTO	Asettaa kirkkauden automaattisesti kohtaan "4" käytettäessä ulkona ja kohtaan "3" käytettäessä sisällä.

Näytön kirkkauden säätäminen


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "MONITOR BRIGHTNESS" -painiketta.



- 4 Kosketa haluttua näytön kirkkautta.



- Oletuksena "MONITOR BRIGHTNESS" (näytön kirkkaus) on asetettu asetukseen "AUTO" (automaattinen). Säädä kirkkautta koskettamalla ^ ja kosketa sitten haluamaasi arvoa "1"–"4".
- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.