

Ulkoisen USB-kiintolevyaseman valmistelu


HUOMAUTUS :

- Kun laite kytketään ulkoiseen kiintolevyasemaan, käytä Mini-A (uros) – B (uros) -liittimillä varustettua USB-johtoa. Tämän laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia ei voi käyttää.
- Ulkoisen kiintolevyaseman mukana toimitetun USB-kaapelin käyttö edellyttää seuraavan USB-jatkojohdon hankkimista.

Mini-A (uros) – A (naaras)
(Tuotenumero: QAM0852-001)

1 Liitä USB-kaapeli ja verkkolaite.

- Sammuta videokamera painamalla -painiketta noin 2 sekunnin ajan.



1 Kytke USB-johdot ulkoiseen USB-kiintolevyasemaan.

2 Kytke ulkoisen USB-kiintolevyaseman verkkolaite.

3 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Yksikkö käynnistyy ja "BACK-UP"-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytketty, "BACK-UP" -valikko näkyy.
- Lue myös ulkoisen kiintolevyaseman käyttöohjeet.

2 Kytke ulkoinen kiintolevyasema päälle.

TÄRKEÄÄ :

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.
- Älä liitä USB-keskitintä tämän laitteen ja ulkoisen USB-kiintolevyaseman välille.