


Tiedostojen koostaminen VHS-nauhalle yhdistämällä videokameran videonauhuriin

Voit kopioida/siirtää videoita vakiolaatusena yhdistämällä videokameran videonauhuriin.

- Katso myös television ja videonauhurin käyttöopasohjeet.

1 Kytke videonauhuriin tai DVD-tallentimeen.




* Kuvassa näkyvä verkkolaite on AC-V10E.

1 Liitä käyttäen mukana toimitettua AV-johtoa.

2 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Käytä vain mukana toimitettua JVC:n verkkolaitetta.

2 Valitse toistotila koskettamalla [P]-painiketta.



3 Valmisteleva TV/videonauhuri tallentamista varten.

- Vaihda yhteensopivaan ulkoiseen sisääntuloon.
- Aseta videonauha sisään.

4 Valmisteleva tämä laite toistamista varten.

- Aseta "COMMON"-valikon "VIDEO OUTPUT"-asetus yhdistämäsi television kuvasuhteen arvoon ("4:3" tai "16:9").

5 Aloita tallennus.

- Aloita toisto laitteesta ja paina tallentimen tallennuspainiketta.
- Lopeta tallennus, kun toisto on päättynyt.