


## Näytön kielen vaihtaminen

Näytöllä näkyvä kieli voidaan vaihtaa.


- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 2 Kosketa "⚙️".




- 3 Kosketa "LANGUAGE" -painiketta.



- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.

- 4 Kosketa haluttua kieltä.



- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.