

ZOOM

Asettaa suurimman zoom-suhteen.


Asetus	Tiedot
10x/OPTICAL	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 10-kertaiseksi.
15(13)x/DYNAMIC	Mahdollistaa enintään 15-kertaisen zoomauksen, kun kuvanvakain on asetettu normaalitilaan tai pois käytöstä. Mahdollistaa enintään 13-kertaisen zoomauksen, kun kuvanvakain on asetettu AIS-tilaan.
60x/DIGITAL	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 60-kertaiseksi.
200x/DIGITAL	Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 200-kertaiseksi.

HUOMAUTUS :


- Kun digitaalinen zoom on käytössä, kuvasta tulee rakeista, koska sitä suurennetaan digitaalisesti.

Kohteen näyttäminen

- Valitse videotila.



- Kosketa "MENU" -painiketta.



- Kosketa "ZOOM" -painiketta.

