



Yksittäiskuvatallennuksen päävalikko

Voit säätää eri asetuksia, kuten kirkkaus ja valkotasapaino, kohteen tai tarkoituksen mukaisesti. Voit myös muuttaa tiettyjä asetuksia, kuten kuvanlaatu ja herkkyys.

1 Valitse yksittäiskuvatila.



2 Kosketa "MENU" -painiketta.



Asetus	Tiedot
SCENE SELECT	On mahdollista valita asetukset, jotka sopivat kuvausolosuhteisiin. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
FOCUS	Tarkennusta voidaan säätää manuaalisesti. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
FOCUS ASSIST	Tarkennettu kuva on rajattu värein paremman tarkennuksen mahdollistamiseksi. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
FOCUS ASSIST COLOR	Asettaa tarkennetun kohteen rajausräin tarkennustoimintoa käytettäessä. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
BRIGHTNESS ADJUST	Säätää ruudun kokonaiskirkkautta. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
SHUTTER SPEED	Suljinnopeutta voidaan säätää. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
APERTURE PRIORITY	Säätää aukon arvoa. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
WHITE BALANCE	Säätää väriä valonlähteen mukaan. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
BACKLIGHT COMP.	Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.
TELE MACRO	Mahdollistaa lähikuvat zoomin telefotopäätä (T) käytettäessä. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalitulassa.

Valikkoasetukset

Asetus	Tiedot
TOUCH PRIORITY AE/AF	Säätää automaattisesti tarkennuksen ja kirkkauden kohteiden kasvojen tai valitun alueen mukaan.
FLASH	Määrittää käytettävän salaman.
SELF-TIMER	Käytä tätä ottaessasi ryhmäkuvaa.
GAIN	Mahdollistaa ISO-tason valinnan.
AUTO REC	Tällä toiminnolla voidaan tallentaa yksittäisiä kuvia automaattisesti aistimalla kirkkauden vaihtelut punaisen kehyksen sisäpuolella LCD-monitorilla.
SHUTTER MODE	Jatkuvan kuvaamisen asetuksia voidaan säätää.
CONT. SHOOTING SPEED	Määrittää yhtämittaisen kuvauksen nopeuden.
SMILE SHOT	Sieppaa automaattisesti yksittäiskuvan, kun henkilön hymyileminen tunnistetaan.
SMILE%/NAME DISPLAY	Asettaa näytettävät kohteet, kun kasvoja tunnistetaan.
FACE REGISTRATION	Rekisteröi tällä laitteella usein kuvattavien henkilöiden kasvot.
IMAGE SIZE	Asettaa kuvakoon (pikselien määrän) yksittäiskuville.
USER BUTTON SETTING	Määrittää usein käytetyn toiminnon USER-painikkeelle