



## Kaikkien tiedostojen kopiointi

Kaikki tällä laitteella tallennetut videot tai yksittäiskuvat kopioidaan. Voit myös valita ja kopioida vain videot tai yksittäiskuvat, joita ei ole ennen kopioitu.

- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.




- 2 Kosketa "BACK-UP" -painiketta.



- 3 Koske tallennusvälinettä, jolle kopioidaan.



- 4 Kosketa haluttua tapaa.




- **"ALL SCENES" (video)/"ALL IMAGES" (yksittäiskuva):**

Kaikki tämän laitteen videot ja yksittäiskuvat kopioidaan.

- **"UNSAVED SCENES" (video)/"UNSAVED IMAGES" (yksittäiskuva):**


Videot ja yksittäiskuvat, joita ei ole koskaan ennen kopioitu, valitaan ja kopioidaan automaattisesti.

- 5 Tarkista, että kiintolevyllä on riittävästi tilaa, ja kosketa "YES"-painiketta.



- Varmuuskopiointi alkaa, kun "YES"-painiketta kosketaan.

- 6 Kosketa kopiointin jälkeen "OK".



- 7 Paina ja pidä painettuna -painiketta vähintään 2 sekuntia sammuttaaksesi laitteen ja irrota USB-johto.

### TÄRKEÄÄ :

- Älä kytke virtaa pois tai irrota USB-kaapelia ennen kuin kopiointi on suoritettu loppuun.
- Tiedostoja, jotka eivät ole hakemistonäytössä toiston aikana, ei voida kopioida.
- Kopiointi voi viedä aikaa. (1 tunnin videon tallentaminen XP-tilassa kestää esimerkiksi noin 20 minuuttia.)