


Ulkoisen USB-kiintolevyaseman kansioden poistaminen

Tiedostot, jotka on kopioitu ulkoiselle kiintolevyasemalle, voidaan poistaa.


TÄRKEÄÄ :

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.
- Muista varmuuskopioida tärkeät tiedostot PC:lle.


- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.




- 2 Kosketa "DELETE" -painiketta.



- 3 Kosketa poistettavaa kansiota.



- 4 Kosketa "YES" -painiketta.



- Kosketa poistamisen jälkeen "OK"-painiketta.