


Kaikkien tiedostojen kopiointi

Kaikki tällä laitteella tallennetut videot tai yksittäiskuvat kopioidaan. Voit myös valita ja kopioida vain videot tai yksittäiskuvat, joita ei ole ennen kopioitu.


- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.




- 2 Kosketa "CREATE FROM ALL" (video) tai "SAVE ALL" (yksittäiskuva).



- 3 Koske tallennusvälinettä, jolle kopioidaan.



- 4 Kosketa haluttua tapaa.



- **"ALL SCENES" (video)/"ALL IMAGES" (yksittäiskuva):** Kaikki tämän laitteen videot ja yksittäiskuvat kopioidaan.
- **"UNSAVED SCENES" (video)/"UNSAVED IMAGES" (yksittäiskuva):**

Videot ja yksittäiskuvat, joita ei ole koskaan ennen kopioitu, valitaan ja kopioidaan automaattisesti.

- 5 Kosketa "EXECUTE" -painiketta.



- Tiedostojen kopioimiseen tarvittava levy määrä näkyy näytössä. Valmistele levyt sen mukaan.

- 6 Kosketa "YES"- tai "NO"-painiketta. (Vain -tila)




- Kun valinta "YES" valitaan, vastaavan tallennuspäivän omaavat videot näkyvät ryhmissä.
- Kun valinta "NO" valitaan, videot näytetään niiden tallennuspäivämäärän mukaan.

- 7 Kosketa "EXECUTE" -painiketta.



- Kun "INSERT NEXT DISC" tulee näkyviin, vaihda levy.

- 8 Kosketa kopiointin jälkeen "OK".



- 9 Paina ja pidä painettuna -painiketta vähintään 2 sekuntia sammuttaaksesi laitteen ja irrota USB-johto.

TÄRKEÄÄ :

- Älä kytke virtaa pois tai irrota USB-kaapelia ennen kuin kopiointi on suoritettu loppuun.
- Tiedostoja, jotka eivät ole hakemistonäytössä toiston aikana, ei voida kopioida.

HUOMAUTUS :

- Katso ohjeita luodun levyn tarkistamisesta kohdasta "Toistaminen ulkoisella Blu-ray-asemalla" (s. 0).