



Varusteiden tarkastaminen

Mikäli mitään esineitä puuttuu tai ne ovat viallisia, käänny JVC-jälleenmyyjäsi tai lähimmän JVC-huoltokeskuksen puoleen.

Piirros	Kuvaus
	Verkkolaite AC-V10E (GZ-HM845:lle) • Liitetään laitteeseen akkuyksikön lataamiseksi. Sitä voidaan käyttää myös videoiden tallentamiseen tai toistoon sisätiloissa.
	Verkkolaite AP-V30E (GZ-HM960:lle) • Liitetään laitteeseen akkuyksikön lataamiseksi. Sitä voidaan käyttää myös videoiden tallentamiseen tai toistoon sisätiloissa.
	Akku BN-VG114E • Liitetään laitteeseen virtalähteeksi.
	Kaukosäädin (GZ-HM960:lle) RM-V760U • Tiettyjen toimintojen etäkäyttöä varten.
	HDMI-minikaapeli (GZ-HM960:lle) • Yhdistää tämän laitteen televisioon tallennettujen kuvien toistamiseksi televisiossa ja paremman laadun mahdollistamiseksi.
	AV-johdo • Yhdistää tämän laitteen TV:hen tallennettujen kuvien esittämiseksi siinä.
	USB-johdo (Tyyppi A - tyyppi B mini) • Yhdistää tämän laitteen tietokoneeseen.
	Ydinsuodatin (suuri) (AV-johdolle) Ydinsuodatin (pieni) (verkkovirtalaitteelle) • Ydinsuodatin vähentää häiriötä, kun tämä laite liitetään muihin laitteisiin.

Aloittaminen



Peruskäyttöopas

- Lue tarkkaan ja säilytä tallessa paikassa, josta se on helppo löytää tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS :

- SD-muistikortit myydään erikseen.
 - Kun käytät verkkolaitetta ulkomailla, hanki tarvittaessa kyseisessä maassa käytettäväksi sopiva, kaupallisesti saatavilla oleva sovitinpistoke.
-