



Videotallennuksen päävalikko

Voit säätää eri asetuksia, kuten kirkkaus ja valkotasapaino, kohteen tai tarkoituksen mukaisesti. Voit myös muuttaa tiettyjä asetuksia, kuten kuvanlaatu ja herkkyys.

1 Valitse videotila.



2 Kosketa "MENU" -painiketta.



Asetus	Tiedot
SCENE SELECT	On mahdollista valita asetukset, jotka sopivat kuvausolosuhteisiin. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
FOCUS	Tarkennusta voidaan säätää manuaalisesti. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
FOCUS ASSIST	Tarkennettu kuva on rajattu värein paremman tarkennuksen mahdollistamiseksi. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
FOCUS ASSIST COLOR	Asettaa tarkennetun kohteen rajausvärin tarkennustoimintoa käytettäessä. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
BRIGHTNESS ADJUST	Säätää ruudun kokonaiskirkkautta. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
SHUTTER SPEED	Suljinnopeutta voidaan säätää. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
APERTURE PRIORITY	Säätää aukon arvoa. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
WHITE BALANCE	Säätää väriä valonlähteen mukaan. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
BACKLIGHT COMP.	Korjaa kuvaa, kun kohde näyttää liian tummalta taustavalon vuoksi. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.
TELE MACRO	Mahdollistaa lähikuvat zoomin telefotopäätä (T) käytettäessä. * Näytetään ainoastaan kuvattaessa manuaalillassa.

Valikkoasetukset

Asetus	Tiedot
TOUCH PRIORITY AE/AF	Säätää automaattisesti tarkennuksen ja kirkkauden kohteiden kasvojen tai valitun alueen mukaan.
LIGHT	Kytkee valon päälle/pois päältä.
DIS	Kameran tärinää tallennuksen aikana voidaan vähentää tehokkaasti.
GAIN UP	Saa kohteen näyttämään kirkkaalta automaattisesti tallennettaessa pimeissä tiloissa.
WIND CUT	Vähentää tuulen aiheuttamaa ääntä.
EXPORT SHOOTING (GZ-HM960:lle)	Tallentaa videoita niiden siirtämiseksi iTunesiin asettamalla VIENTI-ominaisuudet.
ANIMATION EFFECT	Tallentaa videoita tai yksittäiskuvia erilaisin efektein.
HIGH SPEED RECORDING	Voit tallentaa videoita hidastettuna lisäämällä tallennusnopeutta liikkeiden korostamiseen ja toistamalla hidastetun videon tasaisesti.
TIME-LAPSE RECORDING	Tällä toiminnolla voidaan näyttää hitaasti, pitkän ajanjakson aikana tapahtuvat muutokset lyhyellä aikajaksolla ottamalla kohtauksesta kuvia tietyin intervallein.
AUTO REC	Tällä toiminnolla laitteella voidaan tallentaa automaattisesti aistimalla kohteen liikkeen (kirkkaus) punaisen kehysten sisäpuolella LCD-monitorilla.
FACE SUB-WINDOW	Suurentaa ja näyttää rekisteröidyt kasvot alaikkunassa.
SHUTTER MODE	Jatkuvan kuvaamisen asetuksia voidaan säätää.
CONT. SHOOTING SPEED	Määrittää yhtämittaisen kuvauksen nopeuden.
SMILE SHOT	Sieppaa automaattisesti yksittäiskuvan, kun henkilön hymyileminen tunnistetaan.
SMILE%/NAME DISPLAY	Asettaa näytettävät kohteet, kun kasvoja tunnistetaan.
FACE REGISTRATION	Rekisteröi tällä laitteella usein kuvattavien henkilöiden kasvot.
VIDEO QUALITY	Asettaa videolaadun.
ZOOM	Asettaa suurimman zoom-suhteen.
SEAMLESS RECORDING	Jatkaa tallennusta keskeytyksettä SD-kortille, kun sisäinen muisti tulee täyteen.
x.v.Color	Taltioi todellisilla väreillä. (Käytä x.v.Color-yhteensopivaa TV:tä toistamiseen.)
ZOOM MIC	Määrittää zoomausmikrofonin.
USER BUTTON SETTING	Määrittää usein käytetyn toiminnon USER-painikkeelle