


Yksittäiskuvien toisto

Voit valita toistettavat tallennetut yksittäiskuvat hakemistoruudusta (esikatselunäyttö).

- 1 Valitse yksittäiskuvatila.



- 2 Valitse toistotila koskettamalla -painiketta.




- 3 Aloita toisto koskettamalla tiedostoa.



- Valitse toistettava toistoväline koskettamalla tai **SD**-painiketta.
- Palaa hakemistonäyttöön koskettamalla .
- Hakemistoruudun -painike näkyy vain yksittäiskuvien toiston aikana. Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvassa kuvaustilassa, ryhmitetään yhteen ja näytetään vihreällä kehyksellä erillisessä hakemistoruudussa. Hakemistoruutu vaihtuu normaalin hakemistoruudun ja ryhmähakemistoruudun välillä jokaisella -painikkeen painalluksella.

Toimintopainikkeet yksittäiskuvan toistolle


Hakemistoruudun aikana



- Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvan kuvaustilan kanssa, ryhmitetään yhteen. Vain ensimmäinen tallennettu tiedosto näytetään, ja ryhmä näkyy vihreän kehyksen kanssa.

	Näyttö	Kuvaus
①	Päivämäärä	Siirtää seuraavaan tai edelliseen päivämäärään
②	<	Näyttää edellisen hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) • Voit tehdä saman toiminnon zoom-vivulla.
③	>	Näyttää seuraavan hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) • Voit tehdä saman toiminnon zoom-vivulla.
④	Pikkukuva (tiedosto)	Kosketa pikkukuvaa – käynnistää toiston Hipaise oikealle - Siirtyy oikealle edelliseen hakemistoruutuun (pikkukuvanäyttö) Hipaise vasemmalle - Siirtyy vasemmalle seuraavaan hakemistoruutuun (pikkukuvanäyttö)
⑤	Tallennus-/toistotila	Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
⑥		Yksittäiskuvat, joita tallennetaan jatkuvasti kahden sekunnin ajan tai jatkuvassa kuvaustilassa, ryhmitetään yhteen ja näytetään vihreällä kehyksellä erillisessä hakemistoruudussa. Hakemistoruutu vaihtuu normaalin hakemistoruudun ja ryhmähakemistoruudun välillä jokaisella painikkeen painalluksella.
⑦		Näyttää hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) poiston suorittamiseksi
⑧		Vaihtaa SD-kortin ja sisäisen muistin hakemistonäyttöjen välillä.
⑨	MENU	Näyttää valikonäytön
⑩	Tallennuspäiväys	Tallennuksen päivämäärä (näytetään vain kunkin päivän ensimmäiselle tiedostolle)

Toistettaessa yksittäiskuvaa



	Näyttö	Kuvaus
①		Ryhmiteltyjen tiedostojen jatkuva toisto (esim. jatkuvalla kuvauksella siepattujen yksittäiskuvien toisto).
②		Kiittää vasemmalle (kiittää –90° kullakin kosketuksella)
③		Kiittää oikealle (kiittää 90° kullakin kosketuksella)
④		Palaa edelliseen yksittäiskuvaan
⑤		Taaksepäin toisto diaesityksen aikana
⑥		Käynnistää/keskeyttää diaesityksen
⑦		Normaali toisto diaesityksen aikana
⑧		Siirtyy seuraavaan yksittäiskuvaan
⑨		Vaihtaa tallennus- ja toistotilojen välillä.
⑩		Palaa hakemistonäyttöön
⑪		Näyttää hakemistonäytön (pikkukuvanäytön) poiston suorittamiseksi
⑫	MENU	Näyttää valikkonäytön

HUOMAUTUS :

- Kosketa tai vedä kosketusnäytön toiminta-alueella.
- Toimintopainikkeet poistuvat näytöstä, jos laitetta ei käytetä noin viiteen sekuntiin. Näytä toimintopainikkeet uudelleen koskemalla näyttöä.
- Voit kiittää yksittäiskuvaa 90° oikealle tai vasemmalle toiston aikana. Kierto koskee vain kuvan näytössä kääntämistä.
- Voit hakea tiettyä tiedostoa tallennuspäivän perusteella. Tämä on kätevää etsittäessä suuresta määrästä tiedostoja.

TÄRKEÄÄ :

- Tämä on mikroprosessoriohjattu laite. Sähköstaattinen varaus, ulkoinen melu ja häiriö (televisiosta, radiosta jne.) voi estää sitä toimimasta oikein. Sammuta tällaisissa tapauksissa virta ja poista verkkovirtalaite ja akku. Tämä laite nollataan.