

Valikon käyttö

Tässä laitteessa on kolmentyyppisiä valikkoja.

- Päävalikko – tämä valikko sisältää kohteet, jotka ovat erityisiä video- ja yksittäiskuvatallennus- ja -toistiloille.
- ⚙️ ("COMMON") -valikko päävalikossa – tämä valikko sisältää kaikki video- ja yksittäiskuvatallennus- ja -toistiloihin liittyvät yleiskohteet.
- **S** (kasvojen pikavalinta) -valikko – tämä valikko poimii päävalikon kasvoihin liittyvät toiminnot joko video- tai yksittäiskuvatallennustilassa.