


Animaatioefektien luominen (ANIMAATIOEFEKTI)

Voit lisätä erilaisia efektejä videoihin tavallisesta tallennuksesta poikkeavan ilmapiirin luomiseksi.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse videotila.




- Esiin tulee videotilan kuvake.

- 2 Kosketa "MENU" -painiketta.




- 3 Kosketa "ANIMATION EFFECT" -painiketta.



- Siirry valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla ^- tai v-painiketta.
- Poistu valikosta koskettamalla X.
- Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla ↶-painiketta.



- 4 Valitse haluamasi tehoste ja kosketa "SET".



- Valitse kohta koskettamalla < tai >-painiketta.
- Valitse toinen tehoste koskettamalla ↷. Peruuta tehoste koskettamalla X.

HUOMAUTUS :

- Kun olet määrittänyt animaatiovaikutuksen, aloita tallennus painamalla laitteen START/STOP-painiketta.

Asetuksen aikana:	Asetuksen jälkeen	Huomautus
		Animaatio (efekti) tulee esiin, kun hymyileminen tunnistetaan.
		Animaatio (efekti) tulee esiin, kun hymyileminen tunnistetaan.
		Animaatio (efekti) tulee esiin, kun hymyileminen tunnistetaan.
		Animaatio (efekti) tulee esiin, kun hymyileminen tunnistetaan.
		Animaatio (efekti) tulee esiin, kun näyttöä kosketaan.