

Levyjen luonti DVD-kirjoittimella (GZ-HM960:lle)

Voit kopioida tallennetut tiedostot levyille tai toistaa luodut levyt käyttämällä DVD-kirjoitinta (lisävaruste).

Yhteensopivat DVD-kirjoittimet

Tuotenimi	Kuvaus
DVD-kirjoitin • CU-VD3	• Mahdollistaa laitteessa olevien kuvien kopioimisen DVD:lle ilman tietokoneen käyttöä.
DVD-kirjoitin • CU-VD50	• Luo DVD-levyjä ja toimii ulkoisena DVD-asemana tietokoneeseen liitettynä. Luotuja DVD-levyjä voidaan toistaa liittämällä CU-VD50-laite televisioon.

Levyjen luonti DVD-kirjoittimella

■ DVD-kirjoittimen valmistelu

■ Kopioiminen levyille

■ Muut toiminnot


HUOMAUTUS :

- Kun varmuuskopioitavia tiedostoja on useita, varmuuskopioinnin suoritus voi kestää jonkin aikaa. Odota jonkin aikaa, kun käyttövalo vilkkuu, mikä osoittaa normaalia toimintaa.
- Päivämäärä- ja aikatiedot tallentuvat tekstityksenä luoduille levyille.

DVD-kirjoittimen tallennusvälineen vaihtaminen

Määritä tallennusvälineen tyyppi asetetun DVD-levyn mukaan.

- 1 Valmistele DVD-kirjoitin.
- 2 Kosketa "CHANGE REC. MEDIA"-painiketta "BACK-UP"-valikossa.



- 3 Kosketa "DVD(AVCHD)"- tai "DVD-Video"-painiketta.



- Tallennusväline vaihtuu kosketetuksi välineeksi. Valitse sopiva asetus levyn mukaan.
- Kun valitset valinnan "DVD(AVCHD)", videoita voidaan tallentaa DVD-levylle teräpiirtotekniikkaa käyttäen.
- Kun valitset valinnan "DVD-Video", videoita voidaan tallentaa DVD-levylle sen jälkeen, kun ne on muunneltu standardiin kuvalaatuun.