


Toistaminen DVD-kirjoittimella

Voit toistaa tällä laitteella luotuja DVD-levyjä.

- 1 Valmistele DVD-kirjoitin.
 - Aseta toistettava DVD DVD-kirjoittimeen.
- 2 Kosketa "PLAYBACK"-painiketta BACK-UP-valikossa.



- Esiin tulee levyllä olevien videoiden hakemistoruutu (pikkukuvanäyttö).
- 3 Aloita toisto koskettamalla tiedostoa.



- Palaa "BACK-UP"-valikkoon koskemalla "↩".
- Jos haluat videoiden toistosta, katso "Videotoiston toimintopainikkeet" (s. 0).
- Poistu toistosta lopettamalla toisto ja sammuttamalla videokamera painamalla "⏻"-painiketta noin 2 sekuntia. Irrota sitten USB-johto.

HUOMAUTUS :

- DVD-Video-muodossa luotua levyä toistettaessa näytössä ei näy mitään sellaisia tietoja, kuten päivämäärä ja kellonaika.
- DVD-kirjoittimella tai ulkoisella Blu-ray-asemalla luodut levyt sekä ulkoiselle kiintolevyille kopioidut tiedostot voidaan muuntaa 3D-muotoon toistoa varten. (GZ-HM960:lle)