

Ulkoisen Blu-ray-aseman valmistelu

HUOMAUTUS :

Kun laite kytketään ulkoiseen Blu-ray-asemaan, Mini-A (uros) – B (uros) -liittimillä varustettua käytä USB-kaapelia.

Tämän laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia ei voi käyttää.


- Ulkoisen Blu-ray-aseman mukana toimitetun USB-kaapelin käyttö edellyttää USB-jatkokaapelin hankkimista.

Mini-A (uros) – A (naaras)

(Tuotenumero: QAM0852-001)

1 Liitä USB-kaapeli ja verkkolaite.

- Sammuta videokamera painamalla -painiketta noin 2 sekunnin ajan.



1 Liitä ulkoisen Blu-ray-aseman USB-kaapeli tähän laitteeseen.

2 Kytke Blu-ray-aseman verkkolaite.


3 Käynnistä ulkoinen Blu-ray-asema.

4 Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.

- Tämä laite käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite kytketään.
- Yksikkö käynnistyy ja "BACK-UP"-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytketty, "BACK-UP" -valikko näkyy.
- Lue myös ulkoisen Blu-ray-aseman käyttöohjeet.

2 Aseta uusi levy.

- Paina ulkoisen Blu-ray-aseman virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle.



1 Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.

2 Lataa uusi levy kunnolla.

3 Sulje levytarjotin painamalla avauspainiketta.

TÄRKEÄÄ :

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.