

## AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Estää tilanteen jossa kamera unohtuu päälle, kun tämä on asetettu käyttöön.

| Asetus | Tiedot                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF    | Virta ei kytkeydy pois päältä, vaikkei tämän laitteen käytettäisi 5 minuuttiin.        |
| ON     | Kytkee virran automaattisesti pois päältä, jos tämän laitteen ei käytetä 5 minuuttiin. |

### HUOMAUTUS :


- Käytettäessä akkua, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos tämän laitteen ei käytetä 5 minuuttiin.
- Käytettäessä verkkolaitetta tämän laitteen ei siirry valmiustilaan.

## Kohteen näyttäminen

- 1 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 2 Kosketa "⚙️".



- 3 Kosketa "AUTO POWER OFF" -painiketta.

