



Videotoiston päävalikko

Voit poistaa tai etsiä tiettyjä videoita.

- 1 Valitse videotila.



- 2 Valitse toistotila koskettamalla [play/pause]-painiketta.



- Tila vaihtuu tallennuksen ja toiston välillä joka kosketuksella.

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



Asetus	Tiedot
SEARCH DATE	Voit hakea ja toistaa videoita tai yksittäiskuvia tallennuspäiväysten perusteella.
PROTECT/CANCEL	Suojaa tiedostot tahattomalta poistolta.
COPY	Kopioi tiedostot sisäisestä muistista SD-kortille.
MOVE	Siirtää tiedostot sisäisestä muistista SD-kortille.
TRIMMING	Valitse haluttu osa videota ja tallenna se uutena videotiedostona.
UPLOAD SETTINGS	Sieppaa ja kopioi osa tallennettua videota (maksimi 15 minuuttia) YouTube-sivulle siirtämistä varten.
EXPORT SETTINGS (GZ-HM960:lle)	Asettaa VIENTI-ominaisuudet tallennetuille videoille iTunesiin siirtämistä varten.
PLAYBACK OTHER FILE	Toistaa viallisilla hallintotiedoilla varustetut videot.
SEAMLESS REC CTRL	Videot, jotka on tallennettu kahdelle eri tallennusvälineelle videotallennusvalikon "SEAMLESS RECORDING"-asetuksen ollessa käytössä, voidaan yhdistää yhdeksi videoksi.
K2 TECHNOLOGY	Toistaa lyhyitä tai korkeita ääniä, joita ei voida tallentaa kuvauksen aikana, ja toistaa äänilaadulla, joka on lähellä alkuperäistä.